

CAME

Távírányító programozása

A lengyel nyelvű, CAME távirányító-helyettesítőhöz mellékelt útmutató magyar fordítása.



Minden gombot külön kell betanítani.

A. Betanítás meglévő távirányító segítségével

A távirányító a vevőegység gombjaihoz való hozzáférés nélkül is betanítható. Ehhez egy már betanított távirányító szükséges, amelynek gombkiosztása megfelel az új távirányítón használni kívánt kiosztásnak.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva **20 másodpercig** a már betanított távirányító bármelyik gombját.
2. Ezután **20 másodpercen belül** nyomja meg az új távirányító betanítani kívánt gombját.
3. További távirányítók betanításához ismételje meg az 1. és 2. lépést.

Fontos: a távirányító és a vevőegység közötti távolság ne haladja meg a **20 métert**. Az eljárás hozzáadja az új távirányítót, és a gombjait automatikusan a már betanított távirányító gombkiosztásának megfelelően állítja be.

B. Betanítás a vezérlőegységen keresztül

Attól függően, hogy a távirányító gombja az 1. vagy a 2. csatornát vezérelje, a vevőegység megfelelő gombjával indítsa el a betanítást.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva **2 másodpercig** a vevőegység megfelelő gombját. A LED villogni kezd.
2. **20 másodpercen belül** nyomja meg a távirányító betanítani kívánt gombját. A LED rövid időre folyamatosan világít, jelezve a megfelelő jel vételét.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a vezérlőpanel **„CLR”** gombját, vagy várjon, amíg a LED kialszik.

Legfeljebb 15 távirányító tanítható be az eredeti útmutatóban leírt rendszerbe.