



# Nice távirányító programozása

Két programozási lehetőség, lépésről lépésre

**i** A második módszerhez egy már működő, a vevőegységben eltárolt távirányító szükséges.

## 1

### Programozás a vevőegységnél

Ajánlott módszer

- 1 Röviden nyomja meg a vevőegység programozógombját. A vevőegységen lévő LED villogni kezd.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító programozni kívánt gombját. A távirányító LED-jének a teljes művelet alatt világítania kell.
- 3 Néhány másodperc múlva a központ LED-je háromszor gyorsan felvillan. Ekkor engedje fel a távirányító gombját.
- 4 Körülbelül 10 másodperc elteltével a központ kilép a programozási módból. Ezt a LED villogásának megszűnése jelzi.
- 5 A távirányító programozása befejeződött.

## 2

### Programozás működő távirányítóval

Ha a vevőegység nehezen hozzáférhető

- 1 Álljon a távirányítóval vezérelni kívánt berendezés hatótávolságán belül.
- 2 Az Új távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva 6-9 másodpercig a programozni kívánt gombot, majd engedje fel.
- 3 A már működő, RÉGI távirányítón nyomja meg lassan háromszor az átadni kívánt funkció gombját, egy másodperces időközökkel.
- 4 Az Új távirányítón nyomja meg egyszer, körülbelül egy másodpercig az előzőleg kiválasztott gombot.
- 5 A távirányító programozása befejeződött.