

NICE kompatibilis távirányító

Magyar nyelvű használati utasítás

A távirányító kétféle módon tanítható be: közvetlenül a vevőegységen, vagy egy már működő távirányító segítségével.



1. Betanítás a vevőegységen

Ajánlott módszer

1. Nyomja meg röviden a vevőegység gombját. A vevőegység LED-je villogni kezd.
2. Ekkor nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító betanítani kívánt gombját. A távirányító LED-jének a betanítás alatt folyamatosan világítania kell.
3. Néhány másodperc múlva a vevőegység LED-je **háromszor gyorsan felvillan**. Ekkor engedje el a távirányító gombját.
4. Várjon körülbelül **10 másodpercet**. A vevőegység kilép a betanítási módból, és a LED villogása megszűnik.

A távirányító betanítása ezzel befejeződött.

2. Betanítás működő távirányítóval

Ha a vevőegység nehezen hozzáférhető

1. Álljon a vezérelni kívánt kapu vagy berendezés hatótávolságán belül.
2. Az **ÚJ távirányítón** nyomja meg a betanítani kívánt gombot, és tartsa lenyomva **6-9 másodpercig**, majd engedje el.
3. A **RÉGI, már működő távirányítón** nyomja meg a megfelelő funkciót vezérlő gombot **háromszor**, lassan, a gombnyomások között **1 másodperces szünetet** tartva.
4. Az **ÚJ távirányítón** nyomja meg egyszer, körülbelül **1 másodpercre** ugyanazt a gombot, amelyet a 2. lépésben használt, majd engedje el.

A távirányító betanítása ezzel befejeződött.