

SOMMER CLASSIC

Távírányító programozása



EGYSZERŰ, 3 LÉPÉSES TANÍTÁS

A vevőegységen keresztül, csatornánként

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Sommer Classic távírányító betanítása a vevőegységhez

1 Válassza ki a kívánt csatornát

Nyomja meg a vevőegységen található tanítógombot a használni kívánt csatornának megfelelő számú alkalommal:

1 megnyomás	1. csatorna	az 1. visszajelző LED világít
2 megnyomás	2. csatorna	a 2. visszajelző LED világít
3 megnyomás	3. csatorna	a 3. visszajelző LED világít
4 megnyomás	4. csatorna	a 4. visszajelző LED világít

2 Tanítsa be az új távírányító gombját

Nyomja meg az új távírányítón azt a gombot, amelyet használni szeretne. A távírányító elküldi a rádiókódot a vevőegységnek. Sikeres tanításkor a kiválasztott csatornához tartozó LED kialszik.

3 További távírányítók hozzáadása

Ha ugyanahhoz a vezérléshez további távírányítókat is szeretne betanítani, minden új távírányítónál ismételje meg az 1. és 2. lépést.

FONTOS

A tanítógomb és a visszajelző LED-ek elhelyezkedése vezérléstípustól függhet. Mindig a használni kívánt csatornához tartozó LED visszajelzését figyelje.