Magic 2 - univerzális távirányító

Használati és programozási útmutató

Fő jellemzők

Automatikus felismerés (Auto-scan)
Többfrekvenciás működés
Akár 4 különböző távirányító egy eszközben



Másolási távolság: 2-3 cm

1. Általános kódmásolás

1. Tartsa nyomva az 1-es gombot, közben nyomja meg a 2-es gombot négyszer. Ezután engedje fel mindkét gombot. A Magic 2 LED-je körülbelül 2 másodpercenként röviden villan.
2. Tartsa az eredeti távirányítót a Magic 2 elé, egymástól körülbelül 2-3 cm-re. Nyomja meg az eredeti távirányító másolni kívánt gombját, amíg a Magic 2 LED-je gyorsan villogni nem kezd.
3. A gyors villogás közben nyomja meg a Magic 2 kiválasztott gombját, és tartsa nyomva, amíg a LED ki nem alszik.

Másik gomb másolása: az eljárást ismételje meg az 1. lépéstől.

2. Automatikus kódillesztés (AMC)

Tartsa nyomva a Magic 2 azon gombját, amelynek kódját a vevőegységhez szeretné illeszteni. Amikor a vevőegység visszajelez, a távirányító LED-je gyorsan villogni kezd. Ekkor engedje fel a gombot; a kódillesztés megtörtént.

3. Seed-kód kiküldése

Nyomja le egyszerre az 1-es és 2-es gombot, és tartsa őket nyomva, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd. Engedje fel mindkét gombot, majd nyomja meg azt a gombot, amelynek seed-kódját szeretné elküldeni.

Márkaspecifikus programozás

4. BFT távirányítók

1. Tartsa nyomva az 1-es gombot, és közben nyomja meg négyszer a 2-es gombot. Engedje fel mindkettőt. A Magic 2 LED-je 2 másodpercenként röviden villan.
2. Tartsa az eredeti távirányítót a Magic 2 elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolandó gombját, amíg a Magic 2 LED-je előbb folyamatosan nem világít, majd 2 másodpercenként kettőt nem villan.
4. Küldje ki az eredeti távirányító seed-kódját: nyomja meg a hátoldali rejtett gombot, vagy az újabb modelleknél egyszerre az 1-es és 2-es gombot.
5. Amikor a Magic 2 LED-je gyorsan villog, tartsa nyomva a Magic 2 azon gombját, amelyre a kódot menteni szeretné, amíg a LED ki nem alszik.
6. Végezze el az AMC eljárást, hogy az új távirányítót a vevőegységhez illessze.

5. FAAC és GENIUS távirányítók

Fontos: MASTER távirányító szükséges. Az eredeti távirányítón egy tetszőleges gomb megnyomásakor a LED-nek kettőt kell villannia. Ha ehelyett azonnal folyamatosan világít, nem MASTER kivitelű.

1. Tartsa nyomva az 1-es gombot, és nyomja meg négyszer a 2-es gombot.
2. Tartsa az eredeti távirányítót a Magic 2 elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolandó gombját, amíg a Magic 2 LED-je előbb folyamatosan nem világít, majd 2 másodpercenként kettőt nem villan.
4. Az eredeti FAAC/GENIUS távirányítón a seed-kód kiküldéséhez nyomja meg egyszerre a 2-es és 3-as gombot.
5. Amikor a FAAC/GENIUS távirányító LED-je villog, tartsa azt ismét 2-3 cm-re a Magic 2-től, és nyomja az eredeti távirányító másolandó gombját, amíg a Magic 2 LED-je az eddiginél gyorsabban nem villog. Ez jelzi a sikeres másolást.

6. V2 távirányítók

1. Tartsa nyomva az 1-es gombot, és közben nyomja meg négyszer a 2-es gombot. Engedje el mindkettőt; a LED 2 másodpercenként röviden villan.
2. Helyezze az eredeti V2 távirányítót a Magic 2 elé, 2-3 cm-re.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolandó gombját, amíg a Magic 2 LED-je előbb folyamatosan nem világít, majd 2 másodpercenként kettőt nem villan.
4. Nyomja meg ismét ugyanazt a gombot az eredeti távirányítón, és tartsa lenyomva.
5. Amint a Magic 2 LED-je gyorsan villog, tartsa nyomva a Magic 2 kiválasztott gombját, amíg a LED ki nem alszik.
6. Végezze el az AMC eljárást a vevőegységhez történő illesztéshez.

Kompatibilis távirányítók - 1. rész

Gyártók és típuskódok az eredeti kompatibilitási listából.

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURIB, MERCURI C, SABUTON, MARS SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN,BROWN RED, BRO.OVER, PASS,MINIPASS,TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2,TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2,4022 TX02-434-2,4020. TX03-434, TX-03-868-4, 4013,TX03-434-4
APRIMATIC	AMC TR2TR4,TM4,TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD,104250 RED, 104257, 104350,654250
BALLAN	FM400, FM400E,FM404B,4013
BENINCA AMC	TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.OV, IO, LOT2WCV,LOT1W.LOT2WLOT4WLOT1WM.LOT2WM, T2W,T4W APPLE
BESIDE	BEZAPHIT
BFT AMC	MITTO. MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04) MITTO A (MITTO 2AMITTO 4A), MITTO B TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO,TE01 TE02,TE04,RB4 MURALE
CAME	T431,T434,TOP432A,TOP434ATOP432,TAM432SA,TOP432NA
CARDIN AMC	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400). TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO,S449.S476TX2,S476TX, S486
CASALI	JA33 AMIGO. GENI U S/CASALI A252RC

CASIT	ERTS92B.ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D.ERTS476Q
CELISA	S10 1, S10 2
CENTURION	CLASSIC,SMART
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD3371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E 9747E, 1A5639-7,1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML ,84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T,T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	TCP3,CPS1,TCP3.CPS2,TCP3.CPS4,TCP3
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	TR MIO,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1.TSAW2.TSAW3.124.TE2
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ
ELBE	501,502,504,502A,504A
ERREKA	IRIS. ROLLER 2, ROLLER 43S, NULLER 868 , SGO33, SOL868, VEGA 453, VEGA 868
ELBE	501,502,504,502A,504A
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001
FAAC AMC	Xt4 433 RC,TM1 433 DS, TM2 433 DS,TM3 433 DS,433L2,433L4, TM22 433 SLP,TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC JUB-SMALL, 433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2IJUBI4
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2KR
GIBIDI	DPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS	AMC AMIGO.AMIGOLD.KILO, BRAVO. ECHO
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AUO1590,AU1600,DOM-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AUO3000,DTC 4334
HORMANN	HSM2.HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS,GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61

KBLUE	ETH-TEL01
KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R
KING GATES	STYLO, CLIPPER
KLING	KUA, KUA E, KUA S
LABEL	SPYCO,RJW4E
LEB	TMW
LINCE	LR2035
LIFE	FIDO
LINEAR	MCT-11, ACT-21,ACT-22 ,STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
MHOUSE	TX4
MA	TX1,TX2,TX3
MARATEC	D101,D12,DIGITAL,302,DIGITAL304
MERLIN/PROLIET	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)
MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M
MERLIN/PROLIFT	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943
MHOUSE	AMC TX4,TX3,GTX4
MOOVO	AMC MT4G
MONSEIGNEUR	ARC
NICE AMC	SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTLFLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
NOVOTECNICA	AMC BIXL2
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2,4),MNHS433(2-4),MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
NOLOGO	ECO DIP
NORMSTAHL	T433
O & O	T,COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T,COM R4-4, AMC T,COM R8-2/T, COM R8-4,
OG	OG62,OG64
OPENOUT	TMQ
PECCININ	TX MENBRANA
PORTAMATIC	MPH01,MPH02
PRASTEL AMC	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQP(TRQ4P,TRQ2P),MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)

PROEM	ER4C4ACS
PROGET	ETY_433N2,ETY_433N4
PROTECO	TX433,EUROMATIC
PUJOL	MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	433
RIB	LITHIO
ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
SEA	SMART DIP
SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2BE-HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE-HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
SECULUX	NEO
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	4790207
SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
SIMINOR	S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
SOMFY	TELIS,K-EASY,K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO ,KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2,4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
TOR LIFT	TORMIT4
VDS	AMC TRQ P,ECO-R
VRAWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
V2 AMC	PHOENIX 433-868,TXC,TSC,TRC,HANDY,SERIE ROYAL:TRR/43,TRR2/43,TRR4/43, PHOX 433